




Für alle Rollladengurte (14 – 23 mm Breite) und für GURTFIX Mini / Maxi geeignet.

1. Den Gurt seitlich einführen.
2. Die Führung anschrauben, benötigte Schrauben (3 x 25 mm) nicht im Lieferumfang enthalten.
3. Den Gurt in die Abdeckung einführen.
4. Die Abdeckung auf die Führung drücken.

Technische Änderungen vorbehalten!