

Anwendung:

Die Stoßverbinder sind innen mit Selbstkleber beschichtet.

Führen Sie die abisolierten Leitungen rechts und links in den Stoßverbinder ein. Verwenden Sie eine handelsübliche Crimpzange um den Stoßverbinder zu crimpen. Erhitzen Sie beide Endseiten des Stoßverbinders länger als 6 Sekunden mit einer Heißluftpistole. Erhitzen Sie anschließend den mittleren Teil des Stoßverbinders ebenfalls länger als 6 Sekunden. Erhitzen Sie danach den gesamten Stoßverbinder ca. 1 bis 2 Sekunden.

Die Leitungen sind wasserdicht bis zu einer Spannung von 300 V verbunden.

Eigenschaften:

- 1.) 100% wasserdicht
- 2.) spannungsfest bis 300 V
- 3.) Anwendungstemperatur: -55 °C bis +125 °C
- 4.) Minimum Schrumpftemperatur: 100 °C

