



# Einhell

**EXPERT Plus**

**POWER X CHANGE**

## TE-JS 18 Li - Solo

### Akku-Stichsäge

Art.-Nr.: 4321200

Ident.-Nr.: 11025

EAN-Code: 4006825601398

Die Akku-Stichsäge TE-JS 18 Li – Solo ist ein kraftvolles Gerät für vielseitige Sägearbeiten. Der zuschaltbare Pendelhub sowie die hohe Laufruhe ermöglichen schnelle, präzise Schnitte. Die werkzeuglose Universal-Sägeblattaufnahme spart kostbare Zeit, während die integrierte Kunststoff-Gleiteinlage empfindliche Werkstücke schont. Das Gerät wird ohne Akku und ohne Ladegerät ausgeliefert, kann aber mit den Power X-Change Akkus betrieben werden.

## Ausstattung

- Mitglied der Power X-Change Familie
- Hohe Laufruhe für exakte Schnitte
- Zuschaltbarer Pendelhub für schnelle Schnitte
- Werkzeuglose Universal-Sägeblattaufnahme
- Mit Staubabblasfunktion für beste Sicht
- LED-Licht zum Ausleuchten vom Schnittbereich
- Integrierte Kunststoffgleiteinlage schont empfindliche Werkstücke
- Zusätzliche aufsteckbare Schnittlinienanzeige für exakte Schnitte
- Inkl. Spanreißschutz für ausrißfreie Schnitte
- Lieferung ohne Akku und ohne Ladegerät (separat erhältlich)




## Technische Daten

- Hubzahl	2400 min <sup>-1</sup>
- Hubhöhe	25.4 mm
- Schnitttiefe in Holz	80 mm
- Schnitttiefe in Kunststoff	12 mm
- Schnitttiefe in Stahl	10 mm
- Max. Schrägschnitte	47 °
- Werkzeugloser Sägeblattwechsel	Ja

## Logistische Daten

- Produktgewicht	2.116 kg
- Bruttogewicht Einzelverpackung	2.29 kg
- Maße Einzelverpackung	235 x 90 x 225 mm
- Stück pro Exportkarton	5 STK
- Bruttogewicht Exportkarton	15 kg
- Containermengen (20"/40"/40"HC)	4575   9480   11115



## Als Sonderzubehör erhältlich



18V 5,2 Ah Power-X-Change  
Akku  
Art.-Nr.: 4511357  
EAN-Code: 4006825598865  
Einhell Accessory



18V 30min Power-X-Change  
Werkzeug-Zubehör  
Art.-Nr.: 4512011  
EAN-Code: 4006825587029  
Einhell Accessory



18V Starter-Kit Power-X-Change  
PXC-Starter-Kit  
Art.-Nr.: 4512021  
EAN-Code: 4006825601350  
Einhell Accessory



18V 1,5 Ah Power-X-Change  
Akku  
Art.-Nr.: 4511340  
EAN-Code: 4006825590586  
Einhell Accessory



18V 3,0 Ah Power-X-Change  
Akku  
Art.-Nr.: 4511341  
EAN-Code: 4006825590593  
Einhell Accessory



18V 4,0 Ah Power-X-Change  
Akku  
Art.-Nr.: 4511396  
EAN-Code: 4006825610376  
Einhell Accessory



18V 2,0 Ah Power-X-Change  
Akku  
Art.-Nr.: 4511395  
EAN-Code: 4006825610369  
Einhell Accessory