



Einhell

EXPERT PLUS



Akku-Fugenreiniger

GC-CC 18 Li-Solo

Art.-Nr.: 3424050

Ident.-Nr.: 21021

EAN-Code: 4006825615982

Der Einhell Akku-Fugenreiniger GC-CC 18 Li Solo ist ein praktisches Gerät der Power X-Change-Familie zur optischen Aufwertung des Gartens und der Verlängerung der Lebensdauer des Belages. Die Bürsten sind austauschbar, eine Nylonbürste und eine Stahlbürste sind im Lieferumfang enthalten. Durch den stufenlos teleskopierbaren Führungsholm kann im Stehen gearbeitet werden. Der stufenlos verstellbare zweite Handgriff und das Führungsrad unterstützen die einfache Handhabung. Der Softgrip sorgt für ein angenehmes Arbeitsgefühl. Es können alle System-Akkus der Power X-Change-Reihe mit dem Akku-Fugenreiniger verwendet werden. Lieferung ohne Akku und ohne Ladegerät.

Ausstattung

- Mitglied der Power X-Change Familie, 1x18V Batterie notwendig
- 2-Punkt-Sicherheitsschalter
- Stufenlos verstellbarer zweiter Handgriff
- Stufenlos teleskopierbarer Führungsholm
- Wechselbare Bürsten (je 1x Nylon und 1x Stahl im Lieferumfang)
- Führungsrad
- Softgrip
- Lieferung ohne Akku und ohne Ladegerät (separat erhältlich)

Technische Daten

- | | |
|----------------------|------------------------|
| - Bürstendurchmesser | 100 mm |
| - Leerlaufdrehzahl | 1200 min ⁻¹ |

Logistische Daten

- | | |
|-----------------------------------|--------------------|
| - Produktgewicht (kg) | 2.04 |
| - Bruttogewicht (kg) | 2.57 |
| - Dimensions single packaging | 835 x 200 x 120 mm |
| - Stück pro Exportkarton | 4 STK |
| - Bruttogewicht Exportkarton | 12 kg |
| - Maße Exportkarton | 850 x 420 x 260 mm |
| - Containermengen (20"/40"/40"HC) | 1024 2144 2412 |



ADDITIONAL HANDLE



ERGONOMIC HANDLE



SOFT GRIP



INCL. NYLON & STEEL BRUSH



EASY HANDLING



BATTERY & CHARGER

NOT INCLUDED



18 V



TELESCOPIC



INCL. NYLON & STEEL BRUSH

Als Sonderzubehör erhältlich



Ersatzbuerste Stahl GC-EG 1410
Fugenreiniger-Zubehör
Art.-Nr.: 3424100
EAN-Code: 4006825569919
Einhell Accessory



18V 2,0Ah Power X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511395
EAN-Code: 4006825610369
Einhell Accessory



18V 4,0Ah PXC Starter Kit 1
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512042
EAN-Code: 4006825613704
Einhell Accessory



Power X-Twincharger 3A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512069
EAN-Code: 4006825629729
Einhell Accessory



Ersatzbuersten Stahl und Nylon
Fugenreiniger-Zubehör
Art.-Nr.: 3424115
EAN-Code: 4006825660760
Einhell Accessory



GC-CG 18 Li-Solo
Akku-Gras- und Strauchschere
Art.-Nr.: 3410370
EAN-Code: 4006825614213
Einhell Expert Plus



Ersatzbuerste Nylon GC-EG 1410
Fugenreiniger-Zubehör
Art.-Nr.: 3424110
EAN-Code: 4006825569926
Einhell Accessory



18V 4,0Ah Power X-Change 1
Akku
Art.-Nr.: 4511396
EAN-Code: 4006825610376
Einhell Accessory



18V 5,2Ah Power X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511437
EAN-Code: 4006825616606
Einhell Accessory



18V 2,0Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512040
EAN-Code: 4006825613681
Einhell Accessory



Power X-Boostcharger 6A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512064
EAN-Code: 4006825629019
Einhell Accessory



18V 3,0 Ah Power-X-Change 2
Akku
Art.-Nr.: 4511341
EAN-Code: 4006825590593
Einhell Accessory

Akku-Laufzeiten

Ein Akku Für alle Fälle	 Reinigen ¹ (Min.)	 Reinigen ² (Min.)
1.5 Ah	30	30
2.0 Ah	45	45
2.5 Ah	50	50
3.0 Ah	60	60
4.0 Ah	90	90
5.2 Ah	120	120
6.0 Ah	135	135
8.0 Ah	180	180

Testaufbau:

1) Nylon

2) Metall