



Einhell

CLASSIC

POWER X-CHANGE

Akku-Rasentrimmer

GC-CT 18/24 Li (1x2,0Ah)

Art.-Nr.: 3411125

Ident.-Nr.: 21010

EAN-Code: 4006825654332


Mit dem Einhell Akku-Rasentrimmer GC-CT 18/24 Li wartet ein praktischer Helfer im Geräteschuppen, wenn begrünte Außenanlagen, Gärten und Ränder im heimischen Grün zugeschnitten werden sollen. Der Akku-Rasentrimmer ist Mitglied der Power X-Change-Reihe und arbeitet somit kabellos und fern jeder Stromquelle. Dank Flowerguard werden Blumen und Zierpflanzen effektiv vor Beschädigung geschützt. Kraftvoll arbeitet das Messer mit einer Schnittbreite von 24 cm und einer Umdrehung von bis zu 8.500 rpm. Der Führungsholm ist stufenlos teleskopierbar und lässt sich so an seinen Benutzer anpassen. Zum Lieferumfang gehören 20 Stück Kunststoffmesser, ein 2,0Ah Akku und ein Systemladegerät.

Ausstattung

- System Akku - Power X Change Battery
- Flowerguard - Abstandshalter zum Schutz von Pflanzen/Bäumen
- Stufenlos teleskopierbarer Führungsholm
- Inkl. 20 Stück Kunststoffmesser
- Bequeme Zweihandführung durch Zusatzhandgriff
- Akku für weitere Power X-Change Geräte verwendbar
- Inkl. System-Schnellladegerät



Technische Daten

- Akku	18 V 2000 mAh Li-Ion
- Max. Betriebszeit	55 min
- Ladezeit	40min
- Umdrehungen Messer	8500 rpm
- Schnittbreite Messer	24 cm
- Anzahl Akkus	1 STK



Logistische Daten

- Produktgewicht	1.768 kg
- Bruttogewicht Einzelverpackung	2.913 kg
- Maße Einzelverpackung	940 x 165 x 130 mm
- Stück pro Exportkarton	4 STK
- Bruttogewicht Exportkarton	11.66 kg
- Maße Exportkarton	955 x 345 x 275 mm
- Containermengen (20"/40"/40"HC)	1064 2212 2844



Als Sonderzubehör erhältlich



Ersatzmesser-Set PXC Trimmer
Rasentrimmer-Zubehör
Art.-Nr.: 3405730
EAN-Code: 4006825560404
Einhell Grey



2x 3,0Ah & Twincharger Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512083
EAN-Code: 4006825638509
Einhell Accessory



18V 4-6Ah Multi-Ah PXC Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511502
EAN-Code: 4006825644210
Einhell Accessory



18V 2,5Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512097
EAN-Code: 4006825646962
Einhell Accessory



18V 2,0Ah Power X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511395
EAN-Code: 4006825610369
Einhell Accessory



18V 3,0Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512041
EAN-Code: 4006825613698
Einhell Accessory



18V 2,5Ah Power X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511516
EAN-Code: 4006825650518
Einhell Accessory



18V 5,2Ah Power X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511437
EAN-Code: 4006825616606
Einhell Accessory



2x 18V 2,5Ah PXC-Twinpack
Akku
Art.-Nr.: 4511518
EAN-Code: 4006825651676
Einhell Accessory



Power X-Boostcharger 6A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512064
EAN-Code: 4006825629019
Einhell Accessory



18V 3,0Ah Power X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511501
EAN-Code: 4006825644197
Einhell Accessory



Ersatzmesser-Box PXC Trimmer
Rasentrimmer-Zubehör
Art.-Nr.: 3405736
EAN-Code: 4006825646283
Einhell Accessory



2x 3,0Ah & 30min PXC Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512098
EAN-Code: 4006825646986
Einhell Accessory



18V 4,0Ah Power X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511396
EAN-Code: 4006825610376
Einhell Accessory



18V 4,0Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512042
EAN-Code: 4006825613704
Einhell Accessory



Power X-Fastcharger 4A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512103
EAN-Code: 4006825650228
Einhell Accessory



2x 18V 4,0Ah PXC-Twinpack
Akku
Art.-Nr.: 4511489
EAN-Code: 4006825638578
Einhell Accessory



Power X-Twincharger 3A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512069
EAN-Code: 4006825629729
Einhell Accessory